RSM-ATR(A)

^{全地形检测机器人} 使用说明书

OPERATNG INSTRUTIONS

管道检测系列



武汉中岩科技股份有限公司

Wuhan Sinorock Technology Co., ltd 总部地址:湖北省武汉市武昌区小洪山1号中国科学院武汉分院行政楼 邮 箱: whrsm@whrsm.com





2021年第1版



(第一章 序言
1.1 安全
1.2 特性
1.3 指标
1.4 警告4
(第二章 产品介绍
2.1 功能介绍6
2.2 仪器概况6
(第三章 采集软件说明······11
(第四章 数据采集
4.1硬件连接
4.2 网络连接
4.3 测试系统
4.4 车体下井
4.5 数据录制
4.6 数据保存
4.7 报告生成
(第五章 常见故障分析



感谢您使用武汉中岩科技股份有限公司的产品,您能成为我们的用户,是我们莫大的荣 幸。RSM-ATR系列全地形检测机器人是一款代替人工直接进入管道内部进行实时影像监测、 记录、视频采集回放、图像抓拍及存储的硬件设备。为了您尽快熟练掌握该仪器设备,请务 必仔细阅读使用手册以及随机配送的其他相关资料,以便您更好的使用本仪器。

请您仔细核对您所购仪器及其配件,并要求本公司工作人员认真填写交接单。购买仪器 后,请您认真仔细的阅读仪器的相关资料,以便了解您应有的权利和义务。

武汉中岩科技股份有限公司生产的RSM-ATR系列全地形检测机器人是一款设计先进、 制造精良的高科技产品,在研发和制造过程中经过了严格的技术评测,具有很高的可靠性。 我们在使用手册中进行了详细的说明,以消除您在使用方面的疑虑。如果您在仪器使用过程 中遇到问题,请查阅本使用手册相关部分,或直接与武汉中岩科技股份有限公司联系,谢谢 您的合作。

中国科学院武汉岩土力学研究武汉中岩科技股份有限公

所司

〇1.1安全

为了确保您的产品寿命,更好的为您服务,请您在使用过程中,注意以下事项。

1、不要在极端气候条件下使用,环境温度过高或者过低,可能会导致产品功能不稳 定。

2、请注意做好防水工作,尽量保持控制系统干燥,请注意不要淋雨。

3、严禁在通电的状态下进行插头的连接或者断开。一是防止发生触电风险;二是带电 接触时产生的火花会改变针脚形状,影响接触;三是带电插拔会存在浪涌冲击,长期带电插 拔会对设备内部电路板造成损害。



4、正确的开关机,关机时一定注意先关闭检测系统软件,然后关闭电源开关。非法关 机可能会导致系统文件的丢失,影响您的系统使用。

5、选择合适功率的电源,电源功率选择不合适,可能会导致工作时系统掉电,推荐使用市电、功率1kw以上的发电机或者峰值功率1kw以上的移动电源等。

6、保护设备。在设备运输存储过程中,请做好相应保护措施,防止设备发生激烈碰撞,导致屏幕和其他部件的损坏。

7、全地形检测机器人进入检测井时,防止在下井过程种发生碰撞,使摄像机镜头受损。同样,在从检测井中回收全地形检测机器人时,应将摄像头朝下,防止在上提过程中发生碰撞。

8、检查途中出现障碍物时,未经确认障碍物大小严禁强行通过。

9、设备气压出现低于规定值时,立即将设备回收检查,严禁在无气压下作业。

10、设备出现故障无法运行时,应缓慢回收,不能强拉硬拽,否责会导致更严重损 坏。

11、设备在管道内出现故障时,需出管道维修(在有视频图象情况下)应配合其前/后视 观看可视视频(控制器界面图象)慢慢退出管道。

12、设备安装调节,均应按照规定步骤和操作规范进行,严禁粗暴作业。

13、确保环境没有高浓度危险气体,必须排除后方可投放设备。

○1.2 特性

M.CO

中武

国汉

科中当

- 院武汉

岩股

土力学研

究公

所司

○适应环境广:螺旋轮推进结构,除了适用于高水位环境,还适用于浅水、浅泥、沙滩和沙地。可在市政排水管道、河道、暗渠暗河、明渠、箱涵、河流浅滩等多种工况下使用。

○高清画质:配置400万高像素云台摄像头,防刮、防凝水,可"一键复位",后置200万像素摄像头,方便回线。

○**长距离测试:**标配300米线缆,可以选配1000米(需定制),可检测长距离无检查井的 高水位、高淤积暗渠和箱涵,检测效率高。

○动力强劲,灵活方便:采用大功率高转数电机,静水中速度可达0.58m/s,逆水速度 可到0.3m/s(视工况而定);双螺旋设计,可原地转弯,也可弧线转弯,指向明确,动作灵 活。

⊙ 防护等级高: IP68防水等级。

○续航时间长: 4ah,高压锂电池,单电池可以续航3~4h(视工况环境而定),双电池

供电,可不间断作业。

○**数据融合**:可叠加多种数据信息(声纳+图像+激光),可现场生成检测报告。

○操作方便:支持有线、无线连接,键盘、鼠标、手柄多种操作方式,操控方便,快速 上手。

○1.3 指标

探头主体		
尺寸	760mm*475mm*330mm	
重量	13.8kg(含一块电池)	
工作温度	(-10 ℃~50 ℃,非结冰状态)	
适用环境	适用于直径600mm 以上的地下管道	
通信	兼容无线和有线	
防护等级	防护等级IP68,防尘、防水	
灯光	主灯: 24 颗5w 高亮LED 灯; 辅灯: 8 颗5w 高亮LED 灯	
最大转速	300 RPM	
转向	可原地360°转向和大直径转弯	
镜头旋转	360°轴向旋转,90度垂直翻转	
镜头像素	400万像素云台球机和200万像素后视镜头	
激光测距	范围0.1-12m, 精度±1%	
行进速度	静水中速度≥0.5m/s逆水速度达到0.3m/s(视情况而定)	
续航时间	双电池供电,续航3h	
绕线车		
尺寸重量	610mm*380mm*650mm 40kg	
线缆长度	标配300米,可选配1000米	
计数	±0.1mm高精度编码器计数	
	电动电缆盘,电机驱动自动收放线,并且具备手动收线放线的功	
収加线/女王佰肥	能/配置紧急停止按钮	
移动方式	两个固定轮和两个万向轮,带刹车装置(手动版以软胶垫方式触	
	地)	





供电方式	220V,50Hz 民用电和移动电池			
线缆	2 芯浮力线缆,外径7mm,300kg 抗拉力			
自动排线	多层自动排线(手动版为手动排线)			
声纳				
频率	2MHZ			
换能器声波宽度	1.1°			
检测距离	0.05~6m			
精度	(125mm 范围内)0.5mm			
水中重量	1.5kg			
控制终端				
移动终端	Window10系统/安卓系统终端			
终端控制软件				
信白日二	可实时显示环境视频、日期时间、车体状态、速度、行驶距离以			
信忌亚小	及 GPS 定位等信息;可对视频添加版头与自定义文本。			
	可控制主机摄像头的俯仰动作;相机变倍、变焦,远近光灯亮度			
控制功能	调节;激光控制;声纳探头参数调节和结果显示;录像、抓拍功			
	能实时显示检测数据,生成检测报告等。			

由于产品升级,相应指标后续可能会有变动,请以中岩官方网站产品性能指标为准。

(网址: www.whrsm.com)

○1.4 警告

中武

国汉

曲

武科汉技

岩股土份

所司

力学研究

作为管道摄像检测系统的使用者,必须遵守以下几点:

坚持按照指定的维护周期进行维护。

只能按照本检测系统既定的用途使用本系统。

遵守本手册中所描述的本检测系统的使用条件。

请仔细阅读以下安全提示,并且严格遵守。遵守这些安全提示可以确保你自己和他人的

人身安全,也可以避免管道摄像检测系统及其系统部件受到损伤。

4 **父**中岩科技 SINOROCK

▲ 警告!

由于电力事故可能产生致命危险!请确保没有液体流入控制单元、远程控制单元中或者 电缆盘所在的机架上,同时也必须对这些部件设备采取防雨措施。

如果不慎发生上述事故,请立即切断电源,至于何时恢复电源的连接请遵照受过系统培 训的人员或者中岩客户服务人员的指示进行。

▲ 危险!

(1) 注意全地形检测机器人落下可能导致严重的伤害。

在本系统的试运行期间,请确保全地形检测机器人不要太靠近打开的检修孔,运行前爬 行器速度为零。在测试传送功能时,全地形检测机器人可能会掉入检修孔中,对检修孔中的 人员产生严重的伤害。

(2) 可能导致水污染。

不要经常在污水和新鲜水中交替使用本检测系统!即使对本系统进行了清洁也不能确保 免受污染物的感染。在污水和新鲜水中检测,请使用不同的检测系统。

(3) 可能会发生爆炸。

不要在可能或者已经含有了潜在的爆炸物如煤气、溶剂的管道中使用本系统。如果必须 在含有潜在的爆炸物的管道中使用本系统,请联系中岩科技,以获得相关的符合此设计条件 的部件信息。





中国科学

岩股

土份

究公所司

カ学研

字院武汉

○2.1 功能介绍

RSM-ATR系列全地形检测机器人适用于淤积及较高水位等常规CCTV检测机器人无法检 测的环境,尤其是不能清淤或者清淤降水费用较高的工况,采用双螺旋式推进器,扩展了适 用环境,是对常规机器人适应环境不足的补充。设备由螺旋式推进爬行器、电缆盘和显控终 端三部分组成,搭载可水平360°旋转云台,提供400万高清检测图像;可携带声纳探头,可 同时进行水上视频检测和水下声纳检测;搭载了激光测距传感器,配合水下声纳数据,可间 接测量淤泥厚度。

○2.2 仪器概况

RSM-ATR系列全地形检测机器人由控制系统,电缆盘,全地形检测机器人及其他搭载 探头等部分组成,如下图所示。控制系统是安装有采集软件的个人电脑或者平板等成熟产 品,在此只对全地形检测机器人、电缆盘做详细介绍。



全地形检测机器人整体图片



全地形检测机器人车体

1电池:用于全地形爬行器供电。
 2前视摄像头:采集全地形检测机器人前方的视频。
 3辅灯:爬行器两侧的灯光,照亮前侧方
 ④螺旋滚筒:通过螺旋滚筒旋转推动车体前进。
 5声纳探头:可以携带声纳探头探测水下情况。
 ⑥主光灯:主光用于照亮车体正前方。
 ⑦后视灯:用于照亮后方,观察后方水面情况。

中武国汉





⑧螺旋轮接头:通过螺旋轮接头将螺旋轮与车体进行连接。

⑨**车体气压指示灯:**镜头气压在正常范围内(1.2bar~1.7bar)时,指示灯为绿色,低 于这个范围为红色长亮,高于这个范围为红色闪烁。

⑩电缆接头:与绞车连接接头,用于有线信号传输。
⑪充气孔:车体气压不足或过高时,通过气孔对摄像头内部充气或者放气。
⑫后视摄像头:观察车体后方情况,便于收线。



电缆盘

①WIFI天线:增强数据无线传输的信号。

②前置电源开关:车体前方电器盒上的整体电源开关。

③**紧急停车按钮:**车体运行时如果发生突发事件,可以通过紧急停车按钮紧急制动。

④排线装置: 收线时, 让电缆在电缆盘轴上排列整齐。

⑤**电缆盘电源线插口:**用于连接电源线。

⑥**后置电源开关:**车体后方电器盒开关。

⑦网口:通过该网口可以实现电缆盘与控制系统的有线连接。







①**方向摇杆:** 增控制车体的前进后退和左右转弯。

②**前视辅灯:**控制前视辅灯灯光的开关。

③**收线功能:**控制绞车收线。

④后视辅灯:后视辅灯开关控制键。

⑤前后视画面切换键:对主屏幕上显示前后视镜头画面进行切换控制。

⑥**镜头运动控制摇杆:**上下摆动摇杆可以控制镜头的上下俯仰,左右摆动摇杆控制镜头的径向旋转。按住中间按键,镜头自动复位。

⑦**变焦变倍-:**减小镜头的变倍,画面自动对焦。





中国科学

计学院武汉岩 平岩 科 技 股

土份

右

⑨**对焦-:**人工调节对焦,控制镜头的对焦减小,车体运动中将不会自动对焦。

⑩**对焦+:**人工调节对焦,控制镜头的对焦变大,车体运动中将不会自动对焦。

⑪**RB:** 增强前视主光源灯光。

⑫**RT:** 增加车体运行速度。

⁽³⁾LB:降低前视主光源灯光。

⑭LT:降低车体运行速度。



下图为全地形检测机器人采集软件界面。具体界面说明如下:



采集系统主界面

1.软件名称和版本编号。

2.**全地形检测机器人前后倾角显示。**这是一个动态显示全地形检测机器人在管道中的倾 角状态区域,以动画的形式更加直观的显示全地形检测机器人在爬行过程中的车身前后倾 角,对全地形检测机器人状态进行实时显示。

3.**全地形检测机器人倾覆状态显示。**这是一个动态显示全地形检测机器人在管道内的倾 斜状态的区域,以动画的方式更加直观的显示全地形检测机器人在爬行过程中的车身状态, 实时模拟全地形检测机器人倾斜情况。

4.镜头旋转指示器。中间的红色指针根据镜头左右旋转的角度在角度盘内指示相应的角 度,绿色的横杠显示镜头上下俯仰的角度。

5.**全地形检测机器人速度条。**通过滑动速度条上的滑块,来调节全地形检测机器人和电 缆盘的速度。



中 武 国 汉

科中

武科

汉 技

岩股

土份

研限

究公所司



F国科学院武汉岩土力学研究武汉 中岩 科技 股份 有 限 公

6.**全地形检测机器人移动方向盘。**该控件为滑动控件,主要功能是通过按下中间按钮, 然后向不同方向移动,从而控制全地形检测机器人的移动转向。在离合模式下,双击该控 件,会切换离合状态。当该控件中间按钮为红色时表示离合关闭,滑动控件将无效;当中间 按钮为白色时表示离合打开,可以滑动控件控制车体运动方向。

7.**设置。**设置工程管道信息,包括检测人员、地点、公司,检测管道的管径、材质等信息进行录入设置。

8.**开始或者停止录制视频。**此按钮为软件录制视频入口,当设备连接正常、视频画面显示正常的情况下,填写完工程信息后,便可点击按钮进行视频录制。

9. 声纳。点击"声纳"弹出声纳设置窗口,可对声纳探头参数进行调整测试

10.截图。对当前视频画面直接截图的功能。该按钮只在录制视频过程中响应。

11.缺陷判读。在视频录制过程中,点击该按钮,弹出缺陷判读界面。通过该界面,检测人员对截取的缺陷图片现场进行判别,点击"确定"按钮,即可将判读信息保存在文件中。

12.**缺陷查看。**点击该按钮,弹出缺陷界面,该界面可以查看和修改在此前判读过的缺陷信息,并可进行第二次判读。

13.**描述。**在工厂检测过程中,某些信息可能需要录入视频中,用户可以通过点击该按 钮弹出描述窗口,将相应文字信息填写在窗口上。

14.**示踪。**点击该按钮弹出定位示踪界面,可以显示全地形检测机器人的爬行轨迹和管 道整体坡度变化情况。

15.复位。点击该按钮旋转摄像头状态复位到原始水平状态。

16. 定向复位。摄像头可复位至人为设置的固定方位。

17.报告。点击该按钮弹出报告导出界面,将添加判读文件,现场导出检测报告。

18.**系统。**点击该按钮弹出系统设置界面。该界面的主要功能是设置当前全地形检测机器人配置的车轮轮径,设置距离报警、设置当前距离等功能。另外还有采集软件中的部分辅助功能进行设置,如视频中气压、距离、工程信息的显示功能的开启和关闭;是否开启报警等设置;是否挂载声纳等。

19.**摄像头左右和上下旋转控制盘。**通过滑动中间圆形按钮来控制摄像头的左右和上下 旋转。鼠标单击圆形按钮后,拖动圆形按钮,上下滑动,则摄像头上下俯仰;左右滑动,则 摄像头进行左右旋转。

20.控制摄像头的缩放倍数和焦距。通过滑动中间圆形按钮来控制摄像头的缩放和焦 距,鼠标在圆形按钮上方后按下,并拖动圆形按钮;向上下滑动,分别代表放大和缩小;向 左右滑动,分别代表焦距的拉近和拉远。

21.电缆盘收线模式切换。该按钮为切换按钮,主要控制电缆盘的收线方式。当开启该 按钮时,电缆盘为自动收线模式,在全地形检测机器人后退过程中,电缆盘会自动回收电缆 线。如果切换为关闭,调至手动模式,则全地形检测机器人在回收过程中需要人为的手动回 收线缆。一般情况下,在全地形检测机器人后退至接近井口时,建议将自动模式切换为手动 模式,避免电缆线强行扯动全地形检测机器人,导致接头损坏,全地形检测机器人镜头磕碰 的情况,以保护设备。

22.**单独收线功能。**此功能为绞车单独收线功能,方便收线或者卷线时使用。通过移动 滑动条上的滑块,可以控制绞车收线速度。

23.**关闭软件。**该按钮是关闭软件按钮,点击该按钮,关闭软件系统。特别注意关闭软件前请确定视频已经录制完成、全地形检测机器人和电缆盘均回到检测前的初始状态,以免 造成检测数据损失和设备的损坏。

24.帮助。点击该按钮弹出产品说明书,帮助客户更加方便的了解和使用本软件系统。

25.**控制全地形检测机器人的后视光源亮度。**通过滑动该控件的圆形按钮,调节全地形 检测机器人后视光源的大小。

26.**控制全地形检测机器人的前视双侧辅灯光源亮度。**通过滑动该控件的圆形按钮,调 节全地形检测机器人前视双侧光源亮度。

27.**控制全地形检测机器人的前视主灯光源亮度。**通过滑动该控件的圆形按钮,调节全 地形检测机器人前视主光源亮度。

硬件设备连接正常情况下,打开软件。如下图所示。图中红色框内实时显示数据采集系 统的状态信息。





0

中武

国汉

科中

武科汉技

岩股

土份

究公所司

学院



RSM-ATR全地形检测机器人采集系统软件功能介绍如下:

全地形检测机器人测试的目的是为了采集到完整的管道内部结构缺陷图片等信息,需要 将视频保存下来,现场对缺陷进行判读,以下为测试过程中主要运用的操作。

视频录制:点击"开始录制"按钮,弹出工程信息栏,确任无误后点击确定,开始录制 视频,此时屏幕右上角会显示红色图标闪烁,在录制视频过程中,该按钮变成"正在录 制",若再次点击该按钮,则停止录像,录制的视频保存在系统设置的路径中。

曲线截图:视频录制过程中点击"抓图",可截取当前视频中的图片。

现场判读:录制过程中,点击"判缺"按钮,弹出判缺界面。如下图所示。在该界面中,检测人员可根据截取的缺陷图片来对管道的缺陷进行判读,截取的图片右侧为协助判读的小工具。 ★ 为删除键,可以删除已做的标记,直线工具、矩形工具、椭圆工具、箭头工具分别用于绘制直线、矩形、椭圆、箭头,画笔工具可以绘制任意曲线,A可用于标示缺陷。判读完成后点击"确定"按钮,即可将判读信息保存到文件中。

WWW.WHRSM.CO



判读查看修改:点击"查看"按钮,则出现查看缺陷界面,在该界面中,检测人员可查 看和修改此前判读过的管道缺陷,可进行二次判读。

工程描述:点击描述按钮,弹出描述窗口,可填写该工程相关的描述信息。如下图所示。注意输入合适的文字个数和行数,不宜将视频画面挡住。录入后,点击"确定"按钮,录入的描述信息将在主界面前视视频上显示。



N.WHRSM.CON

中武

国汉

武科

汉技岩

土份

研限

究公

所司

右

力学

生成报告:点击"报告",出现生成报告界面,如下图所示。点击"添加文件",将视频录制完成后得到的".rtv"文件导入该界面中,点击生成报告,即可完成管道检测报告的 生成。



系统: 点击系统,则弹出系统设置界面。该界面主要分为视频叠加设置、报警设置、数据存储设置三大块。"视频叠加设置"是对前视视频界面文字叠加的设定。其中的开关对应相应的字符串的显示和隐藏。"报警设置"是对车体的轮径、倾角大小、气压报警范围、车体运行距离的报警设置。"数据存储设置"对录制的视频和截取的图片保存路径进行设置。





中国科学院武汉岩土力学研究所武 汉 中 岩 科 技 股 份 有 限 公 司



设置:对工程信息进行设置,包括检测人员、地点、公司,检测管道的管径、材质等信息进行录入设置。这些信息的填写对管道CCTV检测意义重大。根据这些信息,能够对检测的管道进行更加符合实际的评价,做出更加合适的处理措施和修复方法。故利用RSM-ATR全地形检测系统进行管道检测时,一定要录入正确完整的工程管道信息。在使用该软件系统录制视频之前,必须将检测井号填写正确,它是检测管道信息的唯一标识,在点击视频录制按钮后,会出现工程信息设置框,要求确定信息的录入正确性,避免错误造成后面修改麻烦。



中武

国汉







全地形工作示意图

○4.1硬件连接

WW.WHRSM.CO

中国科学

学

院和武

汉技

从岩土力学研究所以股份 有限公司

全地形设备摄像头与车体在一起,不用单独连接,整体硬件连接相对简单。只需将绕 线车线缆与全地形检测机器人车体连接。首先将电缆线接头穿过过线器,防止在检测过程中 电缆线在管壁上摩擦造成损伤。然后将全地形检测机器人与电缆线航空插头对接,拧紧螺丝 即可完成连接。

过线器是为了保障电缆在检查井转角处收放线时不会造成电缆的机械损伤。

①根据井深情况,拉出一定长度的电缆。

②如下图所示,将电缆接头穿过过线器。

③将全地形检测机器人尾部航空插头与电缆接头连接。



线缆与全地形检测机器人连接

○4.2 网络连接

网络连接是通过无线路由器建立控制系统与电缆盘、全地形检测机器人之间的联系。按 要求连接整套硬件设备,设备连接完成后,将电源插头连接市电或者专用移动电源。开启设 置在电缆盘的电源开关,并打开控制电脑,有线采集时,直接采用网线将绞车和主控电脑进 行连接;无线采集时,在电脑系统右下角wifi连接按钮,搜索RSM-ATR开头的wifi,点击连 接后输入密码: RSM-RV800即可连接硬件设备。

说明:连接网络后,如若一直无法获取ip,可查看当前的ip状况,从而确定是否需要使 用固定ip进行设置,或者与我司技术人员沟通。

*注意:RSM-ATR全地形检测系统包括全地形检测机器人、带无线传输模块的电缆盘、 控制系统等硬件设备,每个硬件都对软件的功能完整性有决定性的影响,故硬件设备的功能 缺失会造成软件功能失效等不可预估的情况发生。





○4.3 测试系统

中国科学院

院武汉岩土力学研究

¹¹究公 所司

在将爬行器放入检测井之前,应对爬行器进行测试,保证系统各项功能指标正常。开启 电源后,检查如下功能是否正常。具体功能参照第三章。

①前后摄像头视频是否正常显示。

②摄像头径向和垂直方向旋转功能是否正常。

③爬行器前进、后退、左右转弯功能是否正常。

④镜头及爬行器前后照明灯是否正常。

⑤车体内和管道内部气压是否正常。

⑥控制电脑内存是否充足,是否有足够的空间存储采集的视频。

*注意:开启系统后,不要将速度值调得过高,防止爬行器因速度过高发生碰撞造成产 品损坏等意外情况发生。

○4.4 车体下井

当要准备下井检测前,首先要将电缆盘电缆连接全地形检测机器人一侧穿过电缆盘井口 滑轮和井下穿线器,以免全地形检测机器人在运动过程中转角处对电缆的损伤。全地形检测 机器人全地形检测机器人在下井时,需要用下井挂钩一端钩住全地形检测机器人的吊环,另 一侧拉住电缆尾端。让下井挂钩一侧承受主要重量,电缆一侧只作轻微摆动以控制全地形检 测机器人在下放过程中的晃动。下放过程车体竖直向下,防止撞到下井口台阶,快接近竖井 底部时将车体摆正。全地形检测机器人下放到底后轻微摆动下井吊钩,使全地形检测机器人 吊环顺利脱钩,然后收起下井吊钩待检测完成后使用。

检测过程中注意全地形检测机器人的姿态,防止操作不当造成翻车。另外要注意周围安 全,如有意外,第一时间按下急停按钮使系统断电。检测完成后点击结束录像,保存检测文 件。





连接完成后,整体检查

检查没问题,挂钩下吊



下吊时,注意不要磕碰



到达水面前将车体调平



下放穿线器至合适位置







WWW.WHRSM.CO

○4.5 数据录制

中武

国汉

科中

汉技

岩股

土份

カ有

究公

所司

学限研

中岩 科

数据录制可分以下步骤:

(1)网络连接成功后,调试设备。打开采集软件,软件主界面上会显示前后视共存的视频流,效果如下图所示。初始状态下,前视摄像头为主屏,后视视频只占前视视频面积的1/9,可以通过后视的小窗口来切换前视视频和后视视频的位置,点击关闭按键关闭小窗口视频,在窗口关闭状态下,点击切换可开启双视频显示。视频中显示腔体气压、摄像头气压、车体速度、爬行距离等信息可以在"系统"设置界面的"视频叠加设置"中使用状态信息开关选择设置状态字符是否显示。



前后视视频可同时显示

(2) 点击左下角的"设置"栏,弹出工程信息设置窗口,在此窗口将管道的详细工程 信息录入工程信息列表中,并确定"检测井号"是否填写正确。



(3)如果选择的是非离合模式,可以直接通过虚拟摇杆来控制全地形检测机器人的移动。如果采用离合模式,双击全地形检测机器人中间的虚拟方向控制摇杆,开启后摇杆颜色由红色变为蓝色,再通过按住移动虚拟摇杆控制全地形检测机器人移动。

*注意:全地形检测机器人后退时,要将全地形检测机器人的自动收线功能打开,并将 收线速度调节到合适值后再将虚拟摇杆划至下方,防止全地形检测机器人后退过程中电缆线 不回拉导致全地形检测机器人压线或者绕线的情况发生。若采用手动收线功能,则采用人工 摇动摇把方式进行手动收线。

(4)声纳检测。如需挂载声纳探测水下情况,则需要打开挂载声纳窗口,并对声纳采 集参数进行相应的设置。首先在系统设置里,将挂载声纳调整至"on"。然后主菜单里点击 "声纳"按键,在弹出窗口对声纳采集参数进行设置。具体参数根据不同的管道状况,进行 相应的参数设置,设置完成后,点击"扫描"查看采集情况,信息较为正常则可以点击"录 制"开始声纳录制。采集的声纳数据将与视频文件保存在一个文件夹内,后期采用公司开发 的声纳分析软件对声纳数据进行分析处理。



・ また SINOROCK 23



镜头旋转速度

(5) 全地形检测机器人进入管道后,根据管道环境不同,对灯光、摄像头高度、摄像 头位置、摄像头放大倍数等参数进行设置,以便能够在管道中查看到最详细的管道缺陷特

征。

镜头俯仰速度:

(6) 点击录制按钮, 弹出工程信息设置按钮, 再次确认后, 点击确定, 开始录制视 频。

(7) 在检测录制工作中,可以双击屏幕进行全屏显示,屏幕上上浮显示主要遥控按 钮,功能与非全屏模式一致。



全屏模式

(8) 缺陷判读。当遇到管道内有缺陷时,点击"缺陷判读"按钮,根据实际的缺陷类 型,缺陷大小,缺陷位置等,详细填写好缺陷判读界面各信息,并点击"缺陷"保存。 (9)缺陷查看。如果在缺陷判读中缺陷信息填写错误,或者管道缺陷类型不止一处

时,可以点击缺陷查看按钮,进行缺陷信息的更改或者删除添加操作,并在缺陷截图中标记 出。

(10) 结束录制,将视频显示切换至后视,回收全地形检测机器人。点击生成报告按 钮,打开生成报告界面,导入录制的检测视频的".rtv"文件,点击"生成报告",稍等片 刻后,即可导出报告。

(11) 关闭软件,分别卸下各个硬件主体,稳妥安置。结束检测工作。

○4.6 数据保存

数据录制开始后,录制的视频文件就已经开始保存在系统设置中的"文件路径"设置的 路径下,同时一个与该视频同名的".rtv"文件也保存在同一目录下,".rtv"文件为视频录 制开始填写的工程检测信息文件。如有进行声纳采集,则将会在同一目录下保存同名的 "snr" 声纳文件。

说明:在录制过程中如果出现网络连接失败等不可预测的错误,系统会在报错前将之前



00

中武

国汉

科中 **午岩科**

汉 技 岩股

土份

|カ学研究

所司



录制的视频信息保存,以避免数据发生丢失。

管道检测完成后,点击"结束录制"按钮,停止视频录制。录制的检测数据将保存在之前设置的路径位置。

○4.7 报告生成

除了本采集软件自带的检测报告生成功能,本软件采集的视频数据还可以与本公司开发 的"管道检测工程视频判读报告软件"无缝对接。采集的声纳数据与"管道声纳检测系统" 对接。将采集的数据导入软件后,可快速生成报告。判读报告软件详见软件的用户手册。



使用者在寻求协助前,请先参考此表,可能帮助你找到解决问题的方法。

	故障分析及注意事项	故障原因及注意事项
		1、检查电源连接线是否正确连接好(带电池的检查电池连接线,检查 电池是否有电)。
	不能开机	2、检查急停开关是否正常。(工作状态应是处于弹起状态)。
		3、查看绕线车总开关指示灯是否常亮,亮则检查控制器插头是否接触
		良好。
		4、 如果一切连接正常 ,仍然不能正常开机 ,可能为内部电路故障所致 ,
		此时请勿擅自拆卸,请联系售后维修人员进行维修处理。
		1、检查小车尾部连接件是否插好并处于锁紧状态。
	车体无图像	2、检查线缆是否良好,看是否存在断裂、破口现象。
	并无法控制	3、检查网络设置是否正确,连接是否正常。
		4、各插头是否插好。
	车体能行走	1、检查切换到后视镜头是否有图像,后视有图像则更换前视摄像头。
	但无图像	2、检查小车尾部接头是否连接好。
	无计米或计	1、检查收线车计米器轮跟线缆接触是否良好,有无脏物阻碍计米器。
	米误差	2、计米器轮正常转动仍不计数,可能计米器轮进水,则需要返厂。
	不能遥控或 失灵	1、检查是否遥控距离太远(10米内操作)。
		2、遥控器电池电量低,需充电。
		3、检查车体连接是否正常,电源插头是否松动,重新紧固后重启。
	在休尼郊培	1、检查小车插头是否对准接头的孔位对齐。
	牛'冲尾 即按 头 场 不 上	2、检查小车尾部接插头有无变形。
	ス油工工	3、检查小车尾部插头芯针有无错位变形。
	在休乐右功	1、检查收线车的急停开关是否打开。
	半体所有功能都没有	2、检查电池接口是否插好。
		3、检查车体尾部连接是否插好。
	车体易翻车	1、检查滚筒内部是否进水。
	车体—	1、检测滚筒内是否进水。如果电机短路会导致保护。
	能动	2、提起来让滚筒旋转,如果一边不能转一边能转,速度可调,则为一
		方的控制板问题,需要寄回维修。

注意:在使用电动收线功能时,请勿用电动收线功能拖拉车体 (避免对设备造成损坏)。



中武

国汉

RSM.CO







微信公众号售后服务

淘宝配件商城首页





微信扫码申请返修

淘宝网扫码购买相关配件



生产售后基地: 武汉市洪山区民族大道163号中岩CBI科技产业园3楼 武汉中岩科技股份有限公司 维修部 027-87199304